



# HDMI1X2

用户手册

[www.xantech.com](http://www.xantech.com)

## 引言

祝贺您购买 HDMI1X2 分离器。HDMI1X2 分离器是一种把同一视频输出发送到两个或两个以上 HDTV 数字屏幕的分布式集线器。它是一个适应多个显示器的灵活解决方案。当两个或两个以上 HDMI 分离器连接在一起时，它们可用于创建一个较大的分布范围。此产品线为解决噪音、空间和安全问题、数据中心控制、信息分发、会议室演示活动、学校和企业培训环境提供了解决方案。

HDMI1X2 分离器使用 HDMI 电缆从 HDMI 源连接到 HDMI1X2 分离器输入。有两个 HDMI 输出。HDMI 输出 1 是主要连接，用于主显示器。HDMI 输出 2 紧随主显示器。

包括一个 TOSLINK 输出，它将把数字音频信号与 HDMI 输入分离成 TOSLINK 形式。这可连接到任何 TOSLINK 接收器，以实现环绕声。

HDMI 分离器符合 HDCP。

- 把 HDMI 信号分离到两个 HDMI 显示器
- 保持 480p、720p、720i、1080i 和 1080p 分辨率
- 把两个或两个以上 HDMI 显示器同时连接到同一视频源
- 支持连接多个显示器的 HDMI 音频
- 使用 HDMI 电缆连接到输入和分离器输出
- 维持最高水平的 HDMI 单链路视频分辨率
- 支持符合 HDCP 的设备
- 把数字音频从 HDMI 输入提取到 TOSLINK 输出之中
- 安装操作只几秒钟时间

HDMI1X2 包含：

- (1) HDMI 分离器
- (1) 6 英尺 HDMI 电缆 (M-M)
- (1) 5VDC 电源
- (1) 用户手册

## 安装指南

- 1) 把提供的 HDMI 电缆从 HDMI 设备连接到 HDMI 分离器输入之中。
- 2) 把第一个显示器（监视器或投影仪）的电缆连接到 HDMI 分离器的 HDMI 输出 1 插口之中。
- 3) 把第二个显示器（监视器或投影仪）的电缆连接到 HDMI 分离器的 HDMI 输出 2 插口之中。
- 4) 把 TOLINK 电缆从数字音频接收器连接到 HDMI 分离器背面的光学输出之中
- 5) 把 5V 电源插头插到 HDMI 分离器中。
- 6) 把 5V 壁装电源插头插到壁装插座中。



## 规格

视频放大器带宽	1.65 GHz
输入视频信号	1.2 伏 p-p
输入 DDC 信号	5 伏 p-p (TTL)
最大单链路范围	1920 x 1200, 1080p
输入/输出连接器类型	19 针 HDMI
音频输出	TOSLINK
功耗	15 瓦 (最大)
电源	5VDC
尺寸	10.25 英寸宽 x 1.25 英寸高 x 4.125 英寸深
装运重量	4 磅

### 技术支持

工作时间：太平洋时间早上 7 时到下午 5 时

电话：**800.843.5465**

按 2 可获得技术支持

传真：**800.492.6832**

电子邮件地址：**tech@xantech.com**

### 邮寄地址：

**Xantech Corporation**  
**13100 Telfair Avenue, 2/F**  
**Sylmar, CA 91342**

### HDMI1X2 用户手册 © 2007 Xantech Corporation

本文档受版权保护。未经 Xantech Corporation 事先书面同意，不得以任何形式复制或复印本手册任何部分。

文档编号：**08905130A**